

AnyTone AT-D868UV AT-D878UV cheat sheet

Als je grote menu's hebt met veel selecties, en je hebt geen zin om constant op de **up/down** toetsen te drukken druk dan op **[P1]** om elke keer een pagina verder te scrollen. Met de **[P2]** toets kan je elke keer een stap terug in het menu. Om pijlsnel terug te springen naar het hoofdscherm druk je op **#** of op *****.

Toets combinaties tijdens opstarten

- **Top** oranje/blauwe toets + **PTT** toets - firmware update modus
- **Top** oranje/blauwe toets + **#** toets - DSP SCT update modus
- **PTT** toets + **PF1** toets - radio reset modus
- **PTT** toets + **PF2** toets - display icoon update modus
- **PTT** toets + **1** toets - test modus (band / instellingen)
- **PTT** toets + **3** toets - GPS test modus